

## 土壤芳基硫酸酯酶 (Solid-aryl sulfatase, S-ASF) 试剂盒说明书

微量法 100 管/48 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

### 测定意义:

土壤芳基硫酸酯酶来自于土壤微生物,能酶促土壤有机硫化物转化为植物可吸收的无机态硫,在硫素的生物化学循环和植物的硫营养代谢中具有重要的作用,是反映土壤质量的一个重要重要生物学指标。

### 测定原理:

S-ASF 能够催化对-硝基苯硫酸钾生成对-硝基苯酚,后者在 410nm 有特征光吸收。

### 自备用品:

可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、甲苯(不允许快递)和蒸馏水。

### 试剂组成和配制:

试剂一: 甲苯 5mL×1 瓶, 4℃ 保存(自备);

试剂二: 液体 20mL×1 瓶, 4℃ 保存;

试剂三: 粉剂×2 支, -20℃ 保存; 临用前加入 1.25mL 蒸馏水, 充分溶解备用, 用不完的试剂仍-20℃ 保存;

试剂四: 液体 5mL×1 瓶, 4℃ 保存;

试剂五: 液体 20mL×1 瓶, 4℃ 保存;

### 样品处理:

新鲜土样自然风干或 37 度烘箱风干, 过 30~50 目筛。

### 测定步骤:

试剂名称	测定管	对照管
风干土样 (g)	0.05	0.05
试剂一 (μL)	12.5	12.5

振荡混匀, 使土样全部湿润, 室温放置 15min

试剂二 (μL)	200	200
试剂三 (μL)	50	
蒸馏水 (μL)		50

混匀, 37℃ 水浴 1h 后

试剂四 (μL)	50	50
试剂五 (μL)	200	200

充分混匀, 室温静置 2min 后, 10000g 25℃ 离心 10min, 取 200μL 上清液于 410nm 处测定吸光值 A, 计算  $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。每个测定管设一个对照管。

**S-ASF 活力计算：****a.用微量石英比色皿测定的计算公式如下**

标准条件下测定的回归方程为  $y = 0.0066x - 0.013$ ；x 为标准品浓度 ( $\mu\text{mol/L}$ )，y 为吸光值。

单位的定义：每天每 g 土样中产生 1  $\mu\text{mol}$  对-硝基苯酚定义为一个酶活力单位。

S-ASF 活力 ( $\mu\text{mol/d/g}$  土样) =  $(\Delta A + 0.013) \div 0.0066 \times V_{\text{反总}} \div W \div T = 19.09 \times (\Delta A + 0.013)$

T: 反应时间, 1h=1/24d; V 反总: 反应体系总体积:  $2.625 \times 10^{-4}$  L; W: 样本质量, 0.05g。

**b.用 96 孔板测定的计算公式如下**

标准条件下测定的回归方程为  $y = 0.0033x - 0.013$ ；x 为标准品浓度 ( $\mu\text{mol/L}$ )，y 为吸光值。

单位的定义：每天每 g 土样中产生 1  $\mu\text{mol}$  对-硝基苯酚定义为一个酶活力单位。

S-ASF 活力 ( $\mu\text{mol/d/g}$  土样) =  $(\Delta A + 0.013) \div 0.0033 \times V_{\text{反总}} \div W \div T = 38.19 \times (\Delta A + 0.013)$

T: 反应时间, 1h=1/24d; V 反总: 反应体系总体积:  $2.625 \times 10^{-4}$  L; W: 样本质量, 0.05g。